

diabla

Use and care Materials.

Uso y Mantenimiento de Materiales.

Materials Use and Care.

Uso y Mantenimiento Materiales.

Care and General Use.	4-5
Uso y Mantenimiento General.	
Materials Care .	6-9
Mantenimiento Materiales.	10-13

Important! Keep for future enquiries read carefully.

Care and General Use.

For an optimal conservation of the furniture, we recommend to clean all elements regularly, following the cleaning instructions, thus avoiding any accumulation of dirt and impurities on the furniture.

Nearby the sea or in atmospheres with a high humidity level (like SPAs, Beach Clubs, ...) we recommend to take additional cleaning precautions, specially in collections with stainless steel components.

The furniture is resistant to scratches and impacts under normal use conditions. Prolonged exposure to temperatures above 140°F (60°C) may harm the materials of which they are made.

In order to preserve the product over time we recommend:

- Do not use high-pressure cleaners or water outside the range of 10 to 40 degrees Celsius. If any other product or cleaning system is used, the product will no longer be covered by the warranty.
- Do not jump and do not sit on protruding parts, or on the backs or armrests.
- Do not drag the product. When moving it, lift it so as not to scratch the parts that rest on the floor.
- Protect the product from bumps and from contact with pointy or sharp objects, as well as liquids or cleaning products with corrosive agents.
- Follow the maintenance guidelines provided in the corresponding section of the document attached to the product.

Importante! Conservar para futuras consultas. Léase atentamente.

Uso y mantenimiento general.

Para una óptima conservación de los muebles se recomienda limpiar periódicamente todos los elementos, como se indica en las instrucciones de limpieza, evitando así la acumulación de suciedad e impurezas y la acumulación de agua en los asientos.

En ambientes marinos o con elevada humedad (como SPAs, Beach Clubs,...) es recomendable extremar las precauciones de limpieza, especialmente en las colecciones con componentes de acero inoxidable.

Los muebles son resistentes a ralladuras e impactos bajo condiciones normales de uso. La exposición prolongada a temperaturas superiores a 60°C (140°F) puede causar daños en los materiales con los que están fabricados.

Con el fin de conservar el producto a lo largo del tiempo le recomendamos que:

- No usar limpiadoras de alta presión ni agua fuera del rango de 10-40 grados centígrados. En caso de utilizar cualquier otro producto o sistema de limpieza, el producto no quedará cubierto por la garantía.
- No salten y no se sienten sobre las partes salientes, ni sobre los respaldos ni reposabrazos.
- No arrastren el producto, al moverlo levántelo para no estropear las partes que apoyan en el suelo.
- Protejan el producto de los golpes y de contactos con objetos puntiagudos y cortantes, así como los líquidos o productos de limpieza que contengan agentes corrosivos.
- Aténgase a los consejos de mantenimiento que se dan en la correspondiente sección de la documentación adjunto al producto.

Material care.

Thermo-lacquered aluminium. Thermo-lacquered steel. Thermo-lacquered iron.

Clean with water and neutral soap with a soft cloth. Do not use products containing solvents or bleaching agents. Do not use scourers or metal brushes.

Elastic webbing.

Use water and neutral soap. The use of abrasive or corrosive detergents may damage the product.

Glass. Methacrylate.

Clean with warm water and dry slightly with a soft cloth. For difficult stains, use isopropyl alcohol or window-cleaning fluid.

Mats. Cover. Plastic fabric.

Use and maintenance of mats.

Our mats are manufactured using rainproof fabrics that are suitable for outdoor use. If exposed to intense or prolonged rain, the fabrics should be dried inside and outside to avoid deterioration and to prevent mildew.

Furthermore, our fabrics are also resistant to bright light and have been manufactured with a UV (ultraviolet) resistant finish, but may suffer slight fading in cases of extreme and prolonged exposure to UV sun radiation.

Mats should be cleaned frequently, as indicated in cleaning instructions, to ensure fabrics are preserved in optimal conditions and to avoid a build-up of dirt and impurities.

Clean and check the mats frequently, depending on use and level of exposure to atmospheric agents.

Preventing mildew.

Mildew appears easily in damp conditions and in areas that lack ventilation, regardless of the type of fabric used.

To prevent potential mildew appearing on mats, follow these maintenance guidelines:

- Remove and dry the covers and the filling in cases of prolonged exposure to rain or dampness.
- When not in use, mats should be cleaned and dried before storing, since dirt and dampness can cause mildew.

If mildew should appear, remove the cover and clean it following the washing instructions recommended for each type of fabric.

In case of mold growth due to excess moisture, machine washing with active chlorine (household bleach) is recommended, for a minimum of 30 minutes at 60°C, with a concentration of 1 g/L, that is, for every 40 liters of water dilute 100g of bleach (2.5%); provided that the fabric allows the addition of bleaching agents and machine washing.

If the mats have suffered long-term mildew exposure, superficial stains may remain after washing. This will not cause unpleasant smells or deteriorate the fabric, and mats can be used normally.

General washing instructions.

Some stains appear as a result of the progressive build-up of small particles transported by air or rain. Other stains are directly linked to the domestic use of the fabric (food, beverages...).

The following washing procedure is recommended:

1. Remove dust from the fabric using a vacuum cleaner or a soft non-metal brush.
2. Wash with a soft cloth or sponge using water and mild soap.

For difficult stains use the Gandia Blasco stain remover:

1. Spray directly on the required surface.
2. Leave for between 30-45 seconds.
3. Rub with a sponge or cloth.
4. Rinse with water or a damp sponge.
5. Repeat if the stain remains.

Removable mat covers can be hand-washed or machine-washed, when indicated on the general washing instructions for each type of fabric.

Important: Never use abrasive products, bleach, acetone or other dissolvent products.

Phenolic plate.

Clean with water and neutral soap with a soft cloth. Do not use products containing solvents. Do not use scourers or metal brushes.

Polyester rope.

Clean with water and neutral soap with a soft cloth. Do not use products containing solvents. ni blanqueantes (lejía). Do not use scourers or metal brushes.

Polyethylene.

Use a degreasing agent or a multipurpose solvent, do not use scourers or metal brushes.

Polyurethane. Polyethylene with textured lacquered.

Clean with water and neutral soap with a soft cloth. Do not use products containing solvents. Do not use scourers or metal brushes.

Mantenimiento materiales.

Aluminio termolacado. Acero termolacado. Hierro termolacado.

Limpiar con agua y jabón neutro con un trapo suave. No utilizar productos de limpieza que contengan disolventes ni blanqueantes (lejía). No utilizar estropajos ni cepillos de metal.

Cincha elástica.

Utilizar agua y jabón neutro. No usar detergentes abrasivos o corrosivos, el producto puede dañarse.

Cristal. Metacrilato.

Limpiar con agua tibia y secar ligeramente con un trapo suave. Para manchas difíciles utilizar alcohol isopropílico o limpia cristales.

Cuerda poliéster.

Limpiar con agua y jabón neutro con un trapo suave. No utilizar productos de limpieza que contengan disolventes ni blanqueantes (lejía). No utilizar estropajos ni cepillos de metal.

Poliuretano. Polietileno con lacado texturizado.

Limpiar con agua y jabón neutro con un trapo suave. No utilizar productos de limpieza que contengan disolventes. No utilizar estropajos ni cepillos de metal.

Polietileno.

Usar desengrasante o disolvente universal, no utilizar estropajos o cepillos de metal.

Tablero fenólico.

Limpiar con agua y jabón neutro, para manchas difíciles usar un desengrasante.

Tapicería. Colchoneta. Tela plástica.

Uso y mantenimiento general.

Los tejidos utilizados en nuestras colchonetas son aptos para exterior y resisten la exposición a la lluvia. Después de una lluvia intensa o prolongada es recomendable secar los tejidos tanto exterior como interiormente para evitar el deterioro y la aparición de moho.

Asimismo, los tejidos poseen una elevada solidez a la luz y un acabado resistente a los rayos ultravioleta (UV), pero pueden sufrir una ligera decoloración en casos de exposición extrema y prolongada a la radiación solar UV.

Se recomienda una limpieza periódica de las mismas, como se indica en las instrucciones de limpieza, para una óptima conservación de los tejidos y evitar la acumulación de suciedad e impurezas sobre éstos.

La periodicidad para la realización de controles y limpieza de las colchonetas, dependerá de su utilización y del grado de exposición a los agentes atmosféricos.

Prevención de la aparición de moho.

El moho aparece siempre en condiciones de humedad y falta de ventilación, independientemente del tipo de tejido que se utilice.

Para prevenir la posible aparición de moho en las colchonetas se deben realizar algunas operaciones de mantenimiento:

- Desenfundar y secar las fundas y el relleno en casos de prolongada exposición a la lluvia o humedad.
- En épocas de no uso, es aconsejable guardar las colchonetas limpias y secas, ya que la suciedad y la humedad provocan la aparición de moho.

En caso de aparecer moho, retirar la funda y lavarla para eliminarlo, siguiendo las instrucciones de limpieza para cada tipo de tejido.

En caso de aparición de moho por exceso de humedad, se recomienda el lavado a máquina con cloro activo (lejía doméstica), un mínimo de 30 minutos a 60°C, con una concentración de 1gr/L, es decir, por cada 40 litros de agua diluir 100 gr de lejía (2,5%); siempre que el tejido permita la adición de agentes blanqueadores y lavado a máquina.

Si ha pasado mucho tiempo desde la aparición del moho, es posible que después de lavar se quede alguna marca superficial. Esto no implica aparición de olores ni deteriora el tejido y se puede seguir utilizando con total normalidad.

Instrucciones de limpieza general.

Las manchas son con frecuencia el resultado de una acumulación progresiva de pequeñas cantidades de partículas transportadas por el aire o la lluvia. Otras suciedades están directamente asociadas al uso doméstico del tejido (alimentos, bebidas...).

Para la limpieza se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

1. Quitar el polvo al tejido con un aspirador o un cepillo suave no metálico.
2. Lavar con un paño suave o una esponja utilizando agua y jabón neutro.

Para manchas difíciles utilizar el limpiador de Gandia Blasco:

1. Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar.
2. Dejar actuar durante 30-45 segundos.
3. Frotar con un salvauñas o paño.
4. Aclarar con agua o una esponja húmeda.
5. En caso de persistir la suciedad, repetir la operación.

Si la colchoneta es desenfundable, la limpieza puede realizarse a mano o a máquina, siempre y cuando se indique en las normas generales de limpieza de cada tejido.

Nota importante: En ningún caso utilizar productos abrasivos, lejías, acetonas u otros disolventes.

diabla

rev01



GANDIA BLASCO S.A.
Músico Vert 4
46870 Ontinyent Valencia Spain
T. +34 96 291 13 20
clientes@diablaoutdoor.com
www.diablaoutdoor.com

GANDIA BLASCO Inc.
52 Greene St. New York, NY 10013
T. +1 212 421 6701
info-usa@gandiablasco.com
www.diablaoutdoor.com



G A N
D I A
B L A
S C O

Gandia Blasco Group



www.diablaoutdoor.com